

9.7.4.31 发动机机油和机油滤清器的更换

专用工具

- PT-0327 机油滤清器拆装工具

1. 举升车辆。

告诫：参见“有关车辆提升和举升位置的告诫”。

2. 在发动机下方放置一个容器用来接收发动机机油，防止污染环境。

3. 用扳手拧下油底壳放油螺栓，排空发动机机油。

告诫：参见“有关紧固件的告诫”。

4. 查看放油螺栓垫片是否损坏，必要时更换，安装油底壳螺栓。紧固至： 27.5 ± 2.5 牛·米。

5. 用专用工具PT-0327拆下机油滤清器（1）并报废，必要时才拆下机油滤清器连接管（2）。

6. 在新机油滤清器上涂少量新机油。

7. 若更换机油滤清器连接管，则安装机油滤清器连接管（2），紧固至： 25 ± 3 牛·米。

8. 安装机油滤清器（1），紧固至： 25 ± 2 牛·米。

9. 降低车辆，添加机油到规定容量。

10. 检查确认无油液泄漏情况，测试车辆。

