

1.3.1 车辆分区表

插图编号	区位说明
100-199	发动机舱—仪表板前方的所有区域 备注：001-099 为发动机舱的备用编号 仅在 100—199 的所有编号已用完时才使用
200-299	仪表板区域内
300-399	乘客舱—从仪表板到后轮罩
400-499	尾部—从后轮罩到车辆后端
500-599	左前车门内
600-699	右前车门内
700-799	左后车门内
800-899	右后车门内
900-999	尾门内

1.3.2 搭铁及线束接插件说明

代码	名称	位置
G101	蓄电池搭铁	发动机舱左侧, 蓄电池后侧
G103	左前发动机舱搭铁	发动机舱左侧, 左前大灯后侧
G104	左前发动机舱搭铁	发动机舱左侧, 左前大灯后侧
G105	右前侧发动机舱搭铁	发动机舱右前侧, 右前雷达后
G106	右前侧发动机舱搭铁	发动机舱右侧, ABS 模块旁
G109	发动机搭铁	发动机壳体上
G110	发动机控制模块搭铁	发动机舱左侧, ECU 旁
G202	副仪表板搭铁	副仪表板下
G203	仪表板右侧搭铁	仪表板右侧, A 柱下
G204	仪表板左侧搭铁	仪表板左侧, A 柱下

G205	副仪表板搭铁	副仪表板下
G206	仪表板左侧搭铁	仪表板左侧
G301	底盘左侧搭铁	左 B 柱下部
G302	底盘右侧搭铁	右 B 柱下部
G303	底盘中后侧搭铁	第二排座椅下方
G304	底盘中后侧搭铁	驾驶员座椅后侧
G401	左后地板搭铁	地板左后角部
G402	右后地板搭铁	地板右后角部
G901	尾门搭铁	尾门后部
X101	前部线束接发动机线束	发动机舱前部, 蓄电池下方 (母端在前部线束)
X102	TCU 线束接发动机线束	前舱蓄电池右侧 (母端在 TCU 线束)
X111	发动机线束接 DCT 变速器	前舱 DCT 变速器上 (母端在发动机线束上)
X112	前部线束接前保线束	发动机舱左侧, 左前雾灯后方 (母端在前部线束)
X201	前部线束接底盘线束	乘客舱内左侧, BCM 旁 (母端在前部线束)
X202	前部线束接仪表线束	乘客舱内左侧, BCM 旁 (母端在前部线束)
X203	前部线束接底盘线束	乘客舱内左侧, BCM 旁 (母端在前部线束)
X204	仪表线束接底盘线束	乘客舱内左侧, BCM 旁 (母端在仪表线束)
X205	仪表线束接底盘线束	乘客舱内左侧, BCM 旁 (母端在仪表线束)
X206	仪表线束接底盘线束	乘客舱内右侧, 鼓风机右侧 (母端在仪表线束)
X207	仪表线束接诊断线束	乘客舱中部, 油门踏板上方 (母端在仪表线束)
X210	前部线束接仪表线束	乘客舱内左侧, BCM 旁 (母端在前部线束)
X211	仪表线束接底盘线束	乘客舱内右侧, 鼓风机右侧 (母端在仪表线束)
X213	顶部线束接底盘线束	仪表板左侧 (母端在顶部线束)
X214	TCU 接底盘线束	驾驶员座椅左下方 (母端在 TCU)

		线束)
X301	左 EPB 线束接底盘线束	第二排座椅左下方(母端在左 EPB 线束)
X302	右 EPB 线束接底盘线束	第二排座椅右下方(母端在右 EPB 线束)
X303	侧气帘线束接顶部线束	前排车顶内(母端在侧气帘线束)
X401	左尾门线束到底盘线束	尾部左侧(母端在左尾门线束)
X402	底盘线束接倒车雷达线束	后保险杠内, 右侧(母端在底盘线束)
X403	右尾门线束到底盘线束	尾部右侧(母端在右尾门线束)
X501	底盘线束接左前门线束	仪表板下左 A 柱下方(母端在底盘线束)
X502	底盘线束接左前门线束	仪表板下左 A 柱下方(母端在底盘线束)
X601	底盘线束接右前门线束	乘客侧 A 柱下方(母端在底盘线束)
X602	底盘线束接右前门线束	乘客侧 A 柱下方(母端在底盘线束)
X701	左后门线束到底盘线束	左后门立柱内(母端在左后门线束)
X801	右后门线束到底盘线束	右后门立柱内(母端在右后门线束)