

第7章 手动变速器

目录

7.1 规格 (1.2L)	1	7.4B.1 变速器总成的更换	53
7.1.1 紧固件紧固力矩	1	7.4B.2 变速器的分解和装配	55
7.1.2 密封剂和润滑油规格	2	7.4B.3 输入轴组件的分解和装配	68
7.1.3 变速器	2	7.4B.4 输出轴组件的分解和装配	70
7.1.4 离合器	2	7.4B.5 中间轴组件的分解和装配	76
7.2 部件位置图 (1.2L)	3	7.4B.6 操纵盖组件的更换	77
7.2.1 变速器操纵机构与壳体	3	7.4B.7 换档操纵机构总成的更换	78
7.2.2 轮传动机构	4	7.4B.8 选档软轴和换档软轴的更换	80
7.2.3 离合器总成	5	7.4B.9 变速器油液面的检查	81
7.3 诊断信息和程序 (1.2L)	6	7.4B.10 离合器踏板的更换	82
7.3.1 变速器总成常见故障诊断及处理方法	6	7.4B.11 离合器从动盘及离合器盖的更换	83
7.4 维修指南 (1.2L)	7	7.4B.12 离合器拉索的更换	85
7.4.1 变速器总成的更换	7	7.4B.13 离合器拉索的调整	87
7.4.2 变速器的分解和装配	9	7.5B 说明与操作 (1.5L)	88
7.4.3 输入轴组件的更换	20	7.5B.1 变速器的说明	88
7.4.4 输出轴组件的更换	23	7.5B.2 变速器的安全条例	88
7.4.5 中间轴组件的更换	25	7.5B.3 离合器的说明	88
7.4.6 换档箱组件的更换	27	7.6B 专用工具 (1.5L)	89
7.4.7 换档操纵机构总成的更换	28		
7.4.8 选档软轴的更换	30		
7.4.9 换档软轴的更换	31		
7.4.10 变速器油液面的检查	32		
7.4.11 离合器从动盘及离合器盖的更换	32		
7.4.12 离合器拨叉组件的更换	35		
7.4.13 离合器拉索的更换	37		
7.4.14 离合器拉索的调整	39		
7.5 说明与操作 (1.2L)	40		
7.5.1 变速器说明	40		
7.5.2 一般安全条例	40		
7.6 专用工具和设备 (1.2L)	41		
7.1B 规格 (1.5L)	42		
7.1B.1 紧固件紧固力矩	42		
7.1B.2 密封剂和润滑油规格	43		
7.1B.3 变速器	43		
7.1B.4 离合器	43		
7.2B 部件位置图 (1.5L)	44		
7.2B.1 变速器操纵机构与壳体	44		
7.2B.2 齿轮传动机构	46		
7.3B 诊断信息和程序 (1.5L)	48		
7.3B.1 变速器总成常见故障诊断及处理方法	48		
7.3B.2 离合器常见故障诊断及处理方法	52		
7.4B 维修指南 (1.5L)	53		