


座椅线束(1)

CV70-1

驾驶席座椅线束

S01 驾驶席座椅手动开关
- 20母/白色(AMP_070_20F_W)




- | | | | |
|--------|-------------|----------|---------------------|
| 1. Br | - | 11. L/W | 驾驶席靠背倾斜电机 |
| 2. B/Y | 搭铁(GF01) | 12. Gr | 驾驶席靠背倾斜限位开关 |
| 3. R/G | 驾驶席滑动电机 | 13. Br | 驾驶席靠背倾斜电机 |
| 4. L/Y | 驾驶席滑动电机 | 14. - | - |
| 5. B | 搭铁(GF01) | 15. R | 智能接线盒
(保险丝-电动座椅) |
| 6. R/B | 驾驶席高度电机 | 16. L/W | - |
| 7. G | 驾驶席高度电机 | 17. B/G | 搭铁(GF01) |
| 8. B/W | 搭铁(GF01) | 18. - | - |
| 9. G/R | 驾驶席倾斜电机 | 19. - | - |
| 10. Y | 驾驶席靠背倾斜限位开关 | 20. Br/Y | 驾驶席倾斜电机 |

S02 驾驶席靠背倾斜限位开关
- 3母/白色(KET_0902_03F_W)




- | | | | |
|------|------------------------------|-------|------------------------------|
| 1. Y | 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席靠背倾斜开关(向前)) | 2. Gr | 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席靠背倾斜开关(向后)) |
| | | 3. B | 搭铁(GF01) |

S03 驾驶席靠背倾斜电机
- 4 N/A(KET 090-2 04M)




- | | | | |
|--------|------------------------------|-------|------------------------------|
| 1. L/W | 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席靠背倾斜开关(向前)) | 3. - | - |
| 2. - | - | 4. Br | 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席靠背倾斜开关(向后)) |

S04 驾驶席高度电机
- 4母/ N/A(KET JPMT 04F)



- | | | | |
|--------|---------------------------|------|---|
| 1. G | 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席高度开关(上)) | 3. - | - |
| 2. R/B | 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席高度开关(下)) | 4. - | - |

S05 驾驶席滑动电机
- 4母/白色(KET_090-2_04F_W)



- | | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 1. R/G | 驾驶席座椅手动开关 | 3. - | - |
| 2. - | - | 4. L/Y | 驾驶席座椅手动开关 |