

车门线束(1)

CV40-1

驾驶席车门

D01 驾驶席门锁执行器
- 7母/黑色 (FCI_ACTRWP_07F_B)




- | | | | |
|---------|--------------------|-------|----------------------|
| 1. L | 智能接线盒
(门锁开锁继电器) | 5. B | 搭铁 (GF01) |
| 2. O | 智能接线盒
(门锁闭锁继电器) | 6. Gr | IPS控制模块
(门锁闭锁/开锁) |
| 3. Br/O | IPS控制模块 (钥匙闭锁) | 7. - | - |
| 4. P | IPS控制模块 (钥匙开锁) | | |

D05 驾驶席智能钥匙外侧手柄
- 4公/黑色 (KET_SWP_04M_B)



- | | | | |
|---------|-----------------------------|------|-----------------------------|
| 1. Br | 智能钥匙控制模块
(O_前左_车门_天线) | 3. Y | 智能钥匙控制模块
(O_前左_车门_天线_搭铁) |
| 2. Gr/B | 智能钥匙控制模块
(L_前左_车门_白色/开锁) | 4. B | 搭铁 (GF01) |

D07 驾驶席电动室外后视镜
- 8母/黑色 (MLX_040_08F_B_A)



- | | | | |
|-------|----------------------|--------|-----------------------|
| 1. G | 电动室外后视镜开关 (左垂直) | 5. Y | 后视镜折叠开关 (折叠) |
| 2. P | 电动室外后视镜开关
(向上/向下) | 6. Br | 后视镜折叠开关 (展开) |
| 3. Gr | 电动室外后视镜开关 (左水平) | 7. B | 搭铁 (GF01) |
| 4. W | BCM-后左转向信号灯输出 | 8. L/B | 智能接线盒
(保险丝-加热式后视镜) |

D08 电动室外后视镜开关
- 12母/白色 (AMP_0407_12F_W_070)



- | | | | |
|-------|---------------------|-------|--------------------|
| 1. Gr | 助手席电动室外后视镜
(右水平) | 7. G | 智能接线盒
(保险丝-音响2) |
| 2. - | - | 8. Y | 折叠电机 |
| 3. G | 助手席电动室外后视镜
(右垂直) | 9. Br | 折叠电机 |
| 4. G | 助手席电动室外后视镜
(左垂直) | 10. B | 搭铁 (GF01) |
| 5. - | - | 11. Y | 智能接线盒
(保险丝-模块3) |
| 6. Gr | 助手席电动室外后视镜
(左水平) | 12. P | 向上/向下开关 (C) |