


短接连接器(3)

CV82-3

JM03 短接连接器


- 20母/黑色(KET_09011_20F_B_JCH)
- 1~10:空调传感器搭铁
- 11~15:空调传感器参考电压(+5V)
- 16~20:车速信号



- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Gr 蒸发器温度传感器 | 11. Br 通风模式执行器 |
| 2. Gr [自动空调]传感器搭铁 | 12. Br 助手席温度门执行器 |
| 3. Gr 室外温度传感器 | 13. Br 驾驶席温度门执行器 |
| 4. Gr 助手席温度门执行器 | 14. Br 内外气选择执行器 |
| 5. Gr 主动室内温度传感器 | 15. Br 空调控制模块(传感器参考电压) |
| 6. Gr 驾驶席温度门执行器 | 16. Br 仪表盘 |
| 7. Gr 内外气选择执行器 | 17. Br 空调控制模块 |
| 8. Gr 通风模式执行器 | 18. Br 音响、音频/视频&导航控制器 |
| 9. Gr [手动空调]传感器搭铁 | 19. Br 天窗电机、诊断连接器 |
| 10. - | 20. Br [仅G4KD]车速传感器 |

JM04 短接连接器

- 20母/黑色(KET_09011_20F_B_JCH)
- 1~10:照明灯(-)
- 11~20:照明灯(+)



- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. L/O ATM变速杆照明灯
变阻器 | 11. R/O 室内接线盒(IPS-1CH)、
空调控制模块 |
| 2. L/O 音响、仪表盘、
音频/视频&导航控制器 | 12. R/O 音响、ATM变速杆照明灯、
音频/视频&导航控制器 |
| 3. L/O 空调控制模块 | 13. R/O AUX&USB接口 |
| 4. L/O ESP OFF开关、危险警告灯开关 | 14. R/O DBC开关、ESP OFF开关 |
| 5. L/O 控制台开关、行车电脑开关 | 15. R/O 4WD锁止开关、
大灯水平调整装置开关 |
| 6. L/O 时钟弹簧(远程控制) | 16. R/O 仪表盘 |
| 7. L/O DBC开关、大灯水平调整开关 | 17. R/O 时钟弹簧(远程控制)、
点烟器 |
| 8. L/O 4WD锁止开关、
起动停止按钮开关 | 18. R/O 危险警告灯开关、变阻器 |
| 9. L/O 后除霜器开关 | 19. R/O 控制开关、行车电脑开关 |
| 10. - | 20. R/O 后除霜器开关 |