



底板线束(2)

HL-8

底板线束

F01-B	SRS控制模块	F31	后左轮速传感器	GF01	搭铁
F02-A	放大器(未配备JBL)	F32	后右轮速传感器	GF02	搭铁
F02-C	放大器(未配备JBL)	F33	后左组合灯(内侧)	GF03	搭铁
F03-A	放大器(配备JBL)	F34	后右组合灯(内侧)	GF04	搭铁
F03-B	放大器(配备JBL)	F35	后左组合灯(外侧)	GF05	搭铁
F04	低频扬声器	F36	后右组合灯(外侧)	GF06	搭铁
F05	自动大灯水平调整模块	F37	后除霜器(+)		
F06	驾驶席安全带拉紧器	F38	手驻车制动开关		
F07	助手席安全带拉紧器	F39	燃油传感器&燃油泵电机		
F08	后左安全带拉紧器	F40	行李箱灯		
F09	后右安全带拉紧器	F41	牌照灯(配备行李箱盖开关)		
F10	驾驶席窗帘式空气囊	F42	行李箱盖碰锁		
F11	助手席窗帘式空气囊	F43	玻璃天线		
F12	驾驶席侧面空气囊	F44	高架制动灯		
F13	助手席侧面空气囊	F45	安全带提示垫		
F14	驾驶席侧面碰撞传感器	F46	ATM变速杆指示灯		
F15	助手席侧面碰撞传感器	I/P-A	连接室内接线盒		
F16	后左侧面碰撞传感器	I/P-D	连接室内接线盒		
F17	后右侧面碰撞传感器	JF01	短接连接器		
F18	驾驶席安全带扣环开关	JF02	短接连接器		
F19	助手席安全带扣环开关	EF11	连接前线束		
F20	驾驶席车门开关	EF61	连接前线束		
F21	助手席车门开关	FD11	连接驾驶席车门线束		
F22	后左车门开关	FD21	连接助手席车门线束		
F23	后右车门开关	FD31	连接后左车门线束		
F24	智能钥匙行李箱天线	FD41	连接后右车门线束		
F25	智能钥匙天线(内部#2)	FR11	连接倒车警告系统线束		
F26	前左座椅加热器开关(A/T)	FS01	连接驾驶席座椅线束		
F27	前右座椅加热器开关(A/T)	FS02	连接助手席座椅线束		
F28	前座椅加热器开关(M/T)	MF11	连接主线束		
F29	后左座椅加热器	MF61	连接主线束		
F30	后右座椅加热器				