


EMS (发动机管理系统) 盒 (1)

CV81-1

E/R-A

EMS盒

- 16母/黑色 (AMP_090111_16F_B)




- | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|---------------|
| 1. O | 点火线圈#3 | 8. G/O | 凸轮轴位置传感器#1/#2 |
| 2. B | 点火线圈#1 | 9. Br | 点火线圈#2 |
| 3. W | 电容器 | 10. P | 点火线圈#4 |
| 4. O | 发动机室保险丝/继电器盒
(冷却风扇(低速)继电器) | 11. W | 氧传感器(下) |
| 5. G/O | 可变进气电磁阀 | 12. R | 氧传感器(上) |
| 6. L | [A/T] | 13. Br | 净化控制电磁阀 |
| | PCM | 14. - | - |
| | [M/T] | 15. - | - |
| R | ECM | 16. L | 机油控制阀#2(排气) |
| 7. W | 机油控制阀#1(进气) | | |

E/R-B

EMS盒

- 18母/白色 (AMP_090111_18F_W)



- | | | | |
|-------|--------------------|---------|-------------------|
| 1. - | - | 11. G/O | PCM/ECM |
| 2. Y | EMS盒(保险丝-喷油嘴) | 12. P | 燃油传感器&燃油泵电机 |
| 3. G | PCM/ECM | 13. - | - |
| 4. R | [A/T] | 14. W | EMS盒
(警报喇叭继电器) |
| | PCM | 15. Y | 警报喇叭 |
| | [M/T] | 16. W | PCM/ECM |
| 5. W | ECM | 17. Y | EMS盒(燃油泵继电器) |
| 6. L | EMS盒(保险丝-警报喇叭) | 18. - | - |
| | 智能接线盒
(IPS控制模块) | | |
| 7. Gr | 喷油嘴#3/#4 | | |
| 8. R | 喷油嘴#1/#2 | | |
| 9. - | - | | |
| 10. - | - | | |