


前线束 (9)

CV20-9

E43 PDM3 (IG1)继电器
- 5母/ N/A (CR05F011)


- | | | | |
|------|----------------------------|--------|--------------------|
| 1. O | 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝-IG 1) | 4. - | - |
| 2. P | 智能接线盒(保险丝-PDM 3) | 5. L/O | 智能钥匙控制模块
(IG 1) |
| 3. B | 搭铁(GE02) | | |

E44 冷却风扇(高速)继电器
- 4母/ N/A (CR04F097)


- | | | | |
|------|-------------------------------|------|-------------------------------|
| 1. R | 发动机室保险丝&继电器盒
(组合保险丝-冷却风扇1) | 3. O | 发动机室保险丝&继电器盒
(冷却风扇(低速)继电器) |
| 2. W | ECM/PCM | 4. R | 冷却风扇电机 |

E45 鼓风机继电器
- 5母/ N/A (CR05F011)


- | | | | |
|------|--------------------------------------|------|-------------------|
| 1. L | 发动机室保险丝&继电器盒
(组合保险丝-鼓风机) | 3. B | 搭铁(GE02) |
| 2. R | 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝-空调开关)、
鼓风机电机 | 4. - | - |
| | | 5. L | 智能接线盒
(保险丝-空调) |

E46 大灯喷水器继电器
- 5母/ N/A (CR05F011)


- | | | | |
|------|----------------------------|-------|--------------------|
| 1. L | 大灯喷水器电机 | 3. Br | 智能接线盒
(保险丝-模块3) |
| 2. Y | 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝大灯喷水器) | 4. - | - |
| | | 5. O | BCM(控制) |

E47 后除霜器继电器
- 5母/ N/A (CR05F011)


- | | | | |
|------|---------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1. W | 发动机室保险丝&继电器盒
(组合保险丝-后除霜器) | 3. W | 发动机室保险丝&继电器盒
(组合保险丝-后除霜器) |
| 2. W | 后除霜器、
发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝-后视镜除霜器) | 4. - | - |
| | | 5. L/O | 智能钥匙控制模块
(ACC继电器) |

E48 冷却风扇(低速)继电器
- 5母/ N/A (CR05F011)


- | | | | |
|------|--|------|---------|
| 1. R | 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝-冷却风扇1) | 4. - | - |
| 2. W | 冷却风扇电机 | 5. L | ECM/PCM |
| 3. O | EMS盒(保险丝-传感器2)、
发动机室保险丝&继电器盒
(冷却风扇(高速)继电器) | | |