

控制线束 (G4NB/G4NA : NU 1.8L/2.0L MPI) (9)

CV30-9

C123	爆震传感器 - 2母/灰色 (PKD_150WP_02F_GR)
1. R	[A/T] PCM (搭铁) [M/T] ECM (搭铁)
2. B	[A/T] PCM (信号) [M/T] ECM (信号)

C124-1	喷油嘴#1 - 2母/黑色 (KUM_XWP_02F_B_A)
1. L	[A/T] PCM (喷油嘴控制#1) [M/T] ECM (喷油嘴控制#1)
2. R	[A/T] EMS盒 (保险丝-喷油嘴) [M/T] EMS盒 (保险丝-喷油嘴)

C124-2	喷油嘴#2 - 2母/黑色 (KUM_XWP_02F_B_A)
1. Y	[A/T] PCM (喷油嘴控制#1) [M/T] ECM (喷油嘴控制#1)
2. R	[A/T] EMS盒 (保险丝-喷油嘴) [M/T] EMS盒 (保险丝-喷油嘴)

C124-3	喷油嘴#3 - 2母/黑色 (KUM_XWP_02F_B_A)
1. W	[A/T] PCM (喷油嘴控制#1) [M/T] ECM (喷油嘴控制#1)
2. Gr	[A/T] EMS盒 (保险丝-喷油嘴) [M/T] EMS盒 (保险丝-喷油嘴)

C124-4	喷油嘴#4 - 2母/ Black (KUM_XWP_02F_B_A)
1. P	[A/T] PCM (喷油嘴控制#1) [M/T] ECM (喷油嘴控制#1)
G	
2. Gr	[A/T] EMS盒 (保险丝-喷油嘴) [M/T] EMS盒 (保险丝-喷油嘴)
Gr	

C125	歧管绝对压力传感器 - 4母/黑色 (AMP_JPT_04F_B_BOSCH)
1. L	[A/T] PCM (信号) [M/T] ECM (信号)
2. L/O	[A/T] PCM (电源) [M/T] ECM (电源)
3. G	[A/T] PCM (ATS进气) [M/T] ECM (ATS进气)
4. B	[A/T] PCM (搭铁) [M/T] ECM (搭铁)