

底板线束(2)

HL-10

底板线束

F01	横摆率传感器	F46	行李箱灯
F02-A	放大器	F47	安全带提示垫
F02-C	放大器	F49	后左安全带拉紧器
F04	驾驶席安全带拉紧器	F50	后右安全带拉紧器
F05	驾驶席窗帘式空气囊	I/P-A	连接智能接线盒线束
F06	驾驶席侧面空气囊	I/P-B	连接智能接线盒线束
F07	驾驶席侧面碰撞传感器	I/P-C	连接智能接线盒线束
F11	驾驶席车门开关	EF11	连接前线束
F12	助手席车门开关	EF21	连接前线束
F13	智能钥匙行李箱天线	FD11	连接驾驶席车门线束
F14	智能钥匙天线(内部#2)	FD21	连接助手席车门线束
F15	SRS控制模块	FD31	连接后左车门线束
F16	助手席安全带拉紧器	FD41	连接后右车门线束
F17	助手席窗帘式空气囊	FR11	连接后保险杠线束
F18	助手席侧面空气囊	FS12	连接驾驶席座椅线束
F19	助手席侧面碰撞传感器	FS21	连接助手席座椅线束
F20	助手席安全带扣环开关	MF11	连接主线束
F21	后左车门开关	MF61	连接主线束
F22	后右车门开关	GF01	搭铁
F25	后左轮速传感器	GF02	搭铁
F26	后右轮速传感器	GF03	搭铁
F27	后左组合灯(内侧)	GF04	搭铁
F28	后右组合灯(内侧)	GF05	搭铁
F29	后左组合灯(外侧)	GF06	搭铁
F30	后右组合灯(外侧)	GF07	搭铁
F32	后除霜器(+)	Z02	二极管
F33	驻车制动开关		
F35	燃油传感部&燃油泵电机		
F36	牌照灯&行李箱盖手柄开关		
F37	行李箱盖电机		
F38	玻璃天线		
F39	高架制动灯		
F40	驾驶席安全带扣环开关		