



2016 > G 1.4 MPI > 示意图 > 车身电气系统 > 电动门窗系统 > 维修提示

电动门窗系统

维修提示(1)

电路说明

点火开关必须在IG2以上位置时才可操作电动门窗。当点火开关置于LOCK或ACC位置时，约30秒钟内可以继续操作打开或关闭门窗。

即使在30秒钟内，如果打开驾驶席或助手席车门，就不能操作门窗打开或关闭。

如果电动门窗主开关板上的门窗锁止开关在锁止位置，后电动门窗不能通过后电动门窗开关打开或关闭。

如果在门窗自动上升过程中遇到阻力，门窗检测阻力并自动停止上升。

- 电动门窗主开关检查

检查下表所示各开关位置的端子间的导通性，如果导通性不良，更换开关。

[自动下降_前+后]

位置	端子	驾驶席				助手席			
		13	7	8	A	11	14	12	13
上升		○	○			○	○	○	○
OFF							○	○	○
下降		○	○	○		○	○	○	○
自动下降		○	○	○					
位置	端子	后左				后右			
		10	2	1	13	11	4	3	13
上升		○	○	○	○	○	○	○	○
OFF			○	○	○		○	○	○
下降		○	○	○	○	○	○	○	○

[手动_前]

位置	端子	驾驶席				助手席			
		4	10	11	8	1	6	7	8
上升		○	○	○	○	○	○	○	○
OFF			○	○	○		○	○	○
下降		○	○	○	○	○	○	○	○

- 助手席&后电动门窗开关检查

检查下表所示各开关位置的端子间的导通性，如果导通性不良，更换开关。

位置	端子	6	4	1	8	3
上升		○	○	○	○	○
OFF			○	○	○	○
下降		○	○	○	○	○