



主线束(2)

CV10-2

M02-L 组合开关(灯光-未配备透视类型)
- 14母/黑色(KET_090II_14F_B)


- | | | | |
|--------|---------------|---------|-------------|
| 1. | 后雾灯开关： | 8. B | 搭铁(GM03) |
| P/B | [未配备前雾灯] | 9. B | 搭铁(GM03) |
| | 大灯开关 | 10. - | - |
| P/B | [配备前雾灯] | 11. - | - |
| | 尾灯开关 | 12. P/B | 大灯开关： |
| 2. Y | 室内接线块(前雾灯继电器) | | ECM、 |
| | 后雾灯开关： | | [未配备前雾灯] |
| 3. R/B | 仪表盘 | | 后雾灯开关 |
| | (后雾灯开关)、 | 13. P | 大灯'远光'开关： |
| | 室内接线块 | | 仪表盘 |
| | (后雾灯继电器) | | (远光指示灯)、 |
| 4. Gr | 转向信号灯开关： | | 发动机室接线块 |
| | 闪光器总成、危险警告灯开关 | 14. Br | 大灯(远光)继电器 |
| 5. Br | 右转向信号灯开关： | | 大灯'近光'开关： |
| | 危险警告灯开关、 | | 发动机室接线块 |
| | 后右组合灯、 | | (大灯(近光)继电器) |
| | 助手席电动室外后视镜 | | |
| 6. G | 左转向信号灯开关： | | |
| | 危险警告灯开关、 | | |
| | 后左组合灯、 | | |
| | 驾驶席电动室外后视镜 | | |
| 7. | [配备BCM] | | |
| P/B | BCM(尾灯开关输入) | | |
| | [未配备BCM] | | |
| P/B | 室内接线块(尾灯继电器) | | |

M02-LA 组合开关(灯光-配备透射类型)
- 14母/黑色(KET_090II_14F_B)


- | | | | |
|--------|---------------|---------|----------------|
| 1. P/B | [配备前雾灯] | 8. B | 搭铁(GM03) |
| | 前雾灯开关 | 9. B | 搭铁(GM03) |
| | (尾灯开关) | 10. - | - |
| | [未配备前雾灯] | 11. - | - |
| | 后雾灯开关 | 12. P/B | 大灯开关：ECM、 |
| 2. W | 前雾灯开关： | | BCM(大灯(近光)开关)、 |
| | 室内接线块(前雾灯继电器) | | [未配备前雾灯] |
| | 后雾灯开关： | 13. W | BCM |
| 3. P/B | 仪表盘 | | (大灯远光&超车开关) |
| | (后雾灯开关输入)、 | 14. - | - |
| | 室内接线块 | | |
| | (后雾灯继电器) | | |
| 4. Gr | 转向信号灯开关： | | |
| | 闪光器总成、危险警告灯开关 | | |
| 5. Br | 右转向信号灯开关： | | |
| | 危险警告灯开关、 | | |
| | 后右组合灯、 | | |
| | 助手席电动室外后视镜 | | |
| 6. G | 左转向信号灯开关： | | |
| | 危险警告灯开关、 | | |
| | 后左组合灯、 | | |
| | 驾驶席电动室外后视镜 | | |
| | 尾灯开关： | | |
| | BCM(尾灯开关输入)、 | | |
| | [配备前雾灯] | | |
| 7. P/B | 前雾灯开关 | | |