

前线束(8)

CV20-8

E130-R 右大灯(未配备投射类型)
- 10母/黑色(KUM_XWP_10F_B)



- | | | | |
|------|-----------------------------------|-------|--|
| 1. R | 大灯'近光':
发动机室接线块
(大灯(近光)继电器) | 6. B | 转向灯/驻车灯搭铁
(GE103) |
| 2. L | 转向灯:
室内接线块(危险警告灯继电器) | 7. L | 大灯水平调整系统开关
大灯'远光': |
| 3. B | 大灯水平调整系统
执行器搭铁(GE103) | 8. P | 发动机室接线块
(大灯(远光)继电器) |
| 4. L | 发动机室接线块(保险丝-右大灯) | 9. - | - |
| 5. G | 驻车灯:
室内接线块(保险丝-右尾灯) | 10. P | 大灯水平调整系统
执行器电源:
室内接线块(保险丝-点火开关2) |

E131-L 左大灯(配备投射类型)
- 10母/黑色(KUM_XWP_10F_B)



- | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------|--|
| 1. L | 大灯'远光&近光':
发动机室接线块(保险丝-左大灯) | 7. L | 大灯水平调整系统开关
大灯远光电磁线圈电源 |
| 2. G | 转向灯:
室内接线块(危险警告灯继电器) | 8. L | :发动机室接线块
(保险丝-左大灯) |
| 3. B | 大灯水平调整系统
执行器搭铁(GE101) | 9. G | 大灯远光电磁线圈:
发动机室接线块 |
| 4. R | 大灯'近光&远光':
发动机室接线块
(大灯(近光)继电器) | | (大灯(远光)继电器)、
仪表盘 |
| 5. G/B | 驻车灯:
室内接线块(保险丝-左尾灯) | | (远光指示灯) |
| 6. B | 转向/驻车灯搭铁(GE102) | 10. P | 大灯水平调整系统
执行器电源:
室内接线块(保险丝-点火开关2) |

E131-R 右大灯(配备投射类型)
- 10母/黑色(KUM_XWP_10F_B)



- | | | | |
|------|--------------------------------------|-------|--|
| 1. L | 大灯'近光&远光':
发动机室接线块(保险丝-右大灯) | 7. L | 大灯水平调整系统开关
大灯远光电磁线圈电源 |
| 2. L | 转向灯:
室内接线块(危险警告灯继电器) | 8. L | :发动机室接线块
(保险丝-右大灯) |
| 3. B | 大灯水平调整系统
执行器搭铁(GE103) | 9. G | 大灯远光电磁线圈:
发动机室接线块 |
| 4. R | 大灯'近光&远光':
发动机室接线块
(大灯(近光)继电器) | | (大灯(远光)继电器)、
仪表盘 |
| 5. G | 驻车灯:
室内接线块(保险丝-右尾灯) | | (远光指示灯) |
| 6. B | 转向/驻车灯搭铁(GE103) | 10. P | 大灯水平调整系统
执行器电源:
室内接线块(保险丝-点火开关2) |

E132 动力转向开关(未配备MDPS)
- 1母/黑色(KUM_NMWP_01F_B)



- | | |
|-------|-----------|
| 1. Gr | ECM(开关信号) |
|-------|-----------|