


示意图

1. 歧管绝对压力传感器(MAPS)
2. 进气温度传感器(IATS)
3. 节气门位置传感器(TPS) [集成在ETC模块内]
4. 发动机水温传感器(ECTS)
5. 曲轴位置传感器(CKPS)
6. 凸轮轴位置传感器(CMPS) [1排/进气]
7. 凸轮轴位置传感器(CMPS) [1排/排气]
8. 爆震传感器(KS)
9. 加热式氧传感器(HO2S) [1排/传感器1]
10. 加热式氧传感器(HO2S) [1排/传感器2]
11. 共轨压力传感器(RPS)
12. 增压压力传感器(BPS)
- 加速踏板位置传感器(APS)
- 空调压力传感器(APT)
- 点火开关信号
- 蓄电池电源信号
- 车速信号
- 档位开关信号
- 制动开关信号
- 室外温度传感器(ATS)



- A. 喷油嘴
- B. 点火线圈
- C. ETC电机[集成在ETC模块内]
- D. 净化控制电磁阀(PCS)
- E. CVVT机油控制阀(OCV) [1排/进气]
- F. CVVT机油控制阀(OCV) [1排/排气]
- G. 电子旁通门执行器(EWGA)
- H. 燃油压力控制阀(FPCV)
- I. RCV控制电磁阀
- 主继电器
- 燃油泵继电器
- 空调控制
- 自诊断

