

## 说明

光照度传感器安装在除霜通风口的中央。

光照度传感器由光电(感测光照度)二极管组成。由光接收部分接收太阳辐射，产生与接收的太阳辐射量成比例的电压，并将电压信号传送到暖风/空调控制器，进行太阳辐射补偿调节。