

拆卸

- 使用平头螺丝刀或拆卸工具进行拆卸时，用保护胶带缠绕工具以免损坏部件。
- 拆卸内饰板时，使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，以防表面损坏。
- 当拆卸或安装仪表板时，因润滑剂、油类等会在内饰上留下污点，因此要小心存放和处理。

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸中央仪表板上装饰板。
(参考BD部分-“中央仪表板上装饰板”)
3. 拧下固定螺钉，拆卸音响控制器(A)。



4. 分离连接器和馈线后(A)，拆卸音响控制器。



当光盘不能退出时，不要强制拔出。

安装

1. 连接音响连接器和导线。
2. 安装音响控制器。
3. 安装仪表盘上装饰板。
4. 连接蓄电池负极端子。

1. 确定音响控制器连接器正确插入。
2. 检查音响系统。