

## 说明

如果碰撞后达到启动条件，固定锚拉紧器(EFD)启动，同时安全带拉紧器也启动。它是发生碰撞时，把座椅安全带向固定锚方向拉紧，以此防止驾驶员或乘员受到双重伤害的辅助装置。它位于驾驶席和助手席座椅安全带固定锚附近，并使用两条拉线支撑。

不要直接测量固定锚拉紧器的电阻，测量装置的电流可能引起固定锚拉紧器意外启动。