

驾驶席座椅线束 (3)

CV70-3

S11-B IMS模块


- 5母/黑色 (KET_250_05F_B)



- | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|
| 1. R | 室内接线盒 (保险丝-F1) | 3. R/L | 室内接线盒 (保险丝-F1) |
| 2. B | 搭铁 (GF02) | 4. - | - |
| | | 5. B/Y | 搭铁 (GF02) |

S11-C IMS模块


- 20母/黑色 (KET_04011_20F_B)



- | | | | |
|---------|---------------------------|---------|---------------------------|
| 1. Y | IMS开关 (LIN) | 11. - | - |
| 2. - | - | 12. - | - |
| 3. Br/B | 驾驶席手动开关
(滑动开关 (向前)) | 13. G | 驾驶席手动开关
(滑动开关 (向后)) |
| 4. Gr/B | 驾驶席手动开关
(靠背倾斜开关 (向前)) | 14. O | 驾驶席手动开关
(靠背倾斜开关 (向后)) |
| 5. Y/B | 驾驶席手动开关
(前高度调整开关 (上升)) | 15. Gr | 驾驶席手动开关
(前高度调整开关 (下降)) |
| 6. Y/R | 驾驶席手动开关
(后高度调整开关 (上升)) | 16. P | 驾驶席手动开关
(后高度调整开关 (下降)) |
| 7. Lg/B | 驾驶席滑动电机 (信号) | 17. R/W | 驾驶席车门开关 |
| 8. G/B | 驾驶席滑动电机 (信号) | 18. - | - |
| 9. G/W | 驾驶席前高度调整电机 (信号) | 19. - | - |
| 10. R/B | 传感器电源 | 20. - | - |

S11-D IMS模块

- 16母/黑色 (KET_04011_16F_B)



- | | | | |
|--------|-------------------------|---------|---------------------|
| 1. - | - | 9. B/W | 搭铁 (GF02) |
| 2. L | 驾驶席后高度调整电机 (信号) | 10. - | - |
| 3. - | - | 11. - | - |
| 4. L/B | B-CAN (高电位) | 12. - | - |
| 5. Y/W | B-CAN (低电位) | 13. G/W | 运动模式开关
(“P”位置开关) |
| 6. - | - | 14. - | - |
| 7. R | 室内接线盒 (保险丝-F30) | 15. - | - |
| 8. G/Y | 室内接线盒
(电源连接器保险丝-F17) | 16. - | - |

S13 驾驶席CCS鼓风机电机

- 5公/白色 (YAZAKI_040_05M_W)



- | | | | |
|--------|-------------------------|------|-------------------------|
| 1. - | - | 4. Y | 驾驶席CCS控制模块
(鼓风机 (+)) |
| 2. Y/O | 驾驶席CCS控制模块
(鼓风机 (-)) | 5. - | - |
| 3. Lg | 驾驶席CCS控制模块
(转速控制) | | |