



保险丝&继电器信息(2)

SD100-2

电路(智能接线盒)

泰 : 瞬电流自动切断(LCAD)保险丝

编号	(A)	保险丝名称	电路保护	编号	(A)	保险丝名称	电路保护
F1	25A	驾驶员安全电动门窗	驾驶员安全电动门窗模块	F25	25A	左电动门窗	电动门窗主开关、后左电动门窗模块
F2	7.5A	模块8	BCM、智能钥匙控制模块	F28	15A	多媒体	音响、音频/视频&导航控制器、后座椅加热器模块
F3	10A	行李箱盖	行李箱盖继电器、燃油加油口门&行李箱盖开关	F29	20A	制动灯	制动信号电控模块
F4	10A	后窗帘	后窗帘模块	F30	10A	模块6	多功能检查连接器、空调控制器、音频/视频&导航控制器、电镜后视镜、前通风座椅模块、前座椅加热器模块、后座椅加热器模块、驾驶员IMS模块、变速杆位置指示灯、自动大灯水平调整模块、左/右大灯水平调整执行器、仪表盘开关
F5	7.5A	模块9	前通风座椅模块、前座椅加热器模块、后座椅加热器模块、后窗帘模块	F31	10A	模块5	前控制台开关、燃油加油口门&行李箱盖开关、前驻车辅助传感器、前智能驻车辅助传感器、后驻车辅助传感器、轮胎压力监测模块、车道偏离警告模块、智能驻车辅助控制模块
F6	7.5A	空调	空调控制器、离子发生器、发动机室接线盒(鼓风机继电器)	F33	20A	门锁	门锁闭锁继电器、门锁开锁继电器
F8	15A	喷水器	组合开关(雨刮器低速&喷水器开关)	F34	15A	智能钥匙	智能钥匙控制模块
F9	30A	助手席电动座椅	助手席座椅手动开关	F35	30A	驾驶员电动座椅	驾驶员座椅手动开关、驾驶员IMS模块
F11	10A	模块7	数字时钟、驾驶员/助手席车门模块	F36	10A	记忆1	驾驶员/助手席车门模块、仪表盘、数字时钟、驾驶员IMS模块、雨传感器、自动灯光&光照度传感器、ICM继电器盒(室外后视镜折叠/展开后视镜继电器)、空调控制器、后窗帘模块、诊断连接器、BCM
F12	10A	仪表盘	仪表盘	F37	7.5A	模块1	驾驶员/助手席车门模块、驾驶员/助手席电动室外后视镜、驾驶员/助手席智能钥匙外锁手柄
F13	7.5A	MDPS	MDPS模块	F39	25A	IG1	PCB接线块(保险丝-TCU 2/ECU 3/真空泵2/ABS 3)
F14	10A	模块2	放大器、电动室外后视镜开关、数字时钟、音响、音频/视频&导航控制器、智能钥匙控制模块、车顶控制台灯、BCM、后座椅加热器模块、发动机室接线盒(电源插座继电器)	F40	15A	安全气囊	SRS控制模块
F15	15A	方向盘加热器	BCM	F41	25A	前座椅加热器	前通风座椅模块、前座椅加热器模块
F17	20A	右电动门窗	电动门窗主开关、后右电动门窗模块、助手席车门模块、助手席电动门窗开关	F42	25A	后座椅加热器	后座椅加热器模块
F18	25A	助手席安全电动门窗	助手席安全电动门窗模块	F43	20A	天窗1	全景天窗电机、天窗电机
F19	10A	室内灯	手套箱灯、驾驶员/助手席脚灯、脚灯指示灯、点火开关照明灯&钥匙插入开关、前左/右化妆灯开关、车顶控制台灯、室内灯、后左/右私人灯、行李箱灯、驾驶员/助手席车门灯	F44	25A	放大器	放大器(JBL/MOBIS)
F20	10A	模块4	钥匙防盗模块、智能钥匙控制模块	F45	10A	后雾灯	ICM继电器盒(后雾灯继电器)
F21	10A	模块3	BCM、运动模式开关、制动灯开关	F47	10A	制动开关	制动灯开关、钥匙防盗模块、智能钥匙控制模块
F22	7.5A	安全气囊警告灯	仪表盘	F48	20A	天窗2	全景天窗电机
F24	20A	电源插座	点烟器	F49	7.5A	启动	[未配备智能钥匙]点火锁止&离合器、变速器档位开关 [配备智能钥匙]变速器档位开关、智能钥匙控制模块

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器