

保险丝&继电器信息(4)

SD100-4

电路(发动机室接线盒)

保险丝	(A)	保险丝名称	电路保护
组合 保险丝 (类型A)	F1	30A	IG2 [未配备智能钥匙]发动机室接线盒(起动机继电器)、点火开关、[配备智能钥匙]发动机室接线盒(起动机继电器)、PCB接线块(IG2继电器)
	F2	40A	TCU 3 TCM
	F3	40A	鼓风机 发动机室接线盒(鼓风机继电器)
	F4	40A	ABS 1 ESP控制模块、多功能检查连接器
	F5	50A	后除霜器 发动机室接线盒(后除霜器继电器)
	F7	50A	B+ 3 智能接线盒(IPS2(4CH)、IPS3(4CH)、保险丝-模块1、制动灯)
	F8	50A	冷却风扇1 发动机室接线盒(冷却风扇1/2继电器)
	F9	60A	冷却风扇2 发动机室接线盒(冷却风扇1/2继电器)
	F10	80A	MDPS 1 MDPS模块
	组合 保险丝 (类型B)	F11	30A
F12		40A	IG1 [未配备智能钥匙]点火开关、[配备智能钥匙]PCB接线块(IG1/ACC继电器)
F14		40A	电源插座3 发动机室接线盒(电源插座继电器)
F16		50A	B+ 2 智能接线盒(IPS1(4CH)、IPS4(4CH)、IPS5(4CH)、保险丝-放大器、后雾灯)
F18		60A	B+ 5 PCB接线块(发动机控制继电器、保险丝-TCU 1、ECU 1/2、传感器1/2、喷嘴、点火线圈、燃油泵、喇叭、AMS、雨刮器、倒车灯)
F19		60A	B+ 1 智能接线盒(电动门窗继电器、保险丝-驾驶员安全电动门窗、助手席安全电动门窗、行李箱盖、驾驶员席电动门窗、助手席电动门窗、天窗1/2、厚窗帘、后座椅加热器)
保险丝	F24	20A	除冰器 发动机室接线盒(除冰器继电器)
	F27	20A	大灯远光 发动机室接线盒(大灯远光继电器)
	F28	20A	真空泵1 [G4FJ]真空泵
	F30	40A	大灯喷水器 发动机室接线盒(大灯喷水器)
	F31	40A	B+ 4 智能接线盒(暗电流自动切断保险丝-室内灯、记忆1、多媒体)
	F32	10A	空调 空调控制器
	F34	10A	后视镜加热器 空调控制器、驾驶员席/助手席电动室外后视镜、ECM

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器