

底板线束(2)

HL-12

底板线束

F01	SRS控制模块	F33	行李箱盖电机	FR11	连接后保险杠线束
F02	自动大灯水平调整模块	F34	行李箱盖手柄开关	FS11	连接驾驶席座椅线束
F03-A	放大器(JBL)		(未配备后视摄像头)	FS21	连接助手席座椅线束
F03-B	放大器(JBL)	F35	玻璃天线	FS31	连接后座椅加热器延伸线束
F04-A	放大器(MOBIS)	F36	驾驶席窗帘式空气囊	MF11	连接主线束
F04-B	放大器(MOBIS)	F37	助手席窗帘式空气囊	MF21	连接主线束
F05	低频扬声器(JBL)	F38	驾驶席侧面碰撞传感器	GF01	搭铁
F06	低频扬声器(MOBIS)	F39	助手席侧面碰撞传感器	GF02	搭铁
F07	前控制台开关	F40	驾驶席侧面空气囊	GF03	搭铁
F08	后窗帘电机	F41	助手席侧面空气囊	GF04	搭铁
F10	燃油压力传感器	F42	驾驶席安全带拉紧器	GF05	搭铁
F12	后视摄像头&行李箱盖手柄开关	F43	助手席安全带拉紧器	GF06	搭铁
F13	智能钥匙天线#2	F44	驾驶席座椅安全带扣环开关		
F14	智能钥匙行李箱天线	F45	助手席座椅安全带扣环开关		
F15	后左轮速传感器	F48	驾驶席安全带固定锚拉紧器		
F16	后右轮速传感器	F49	助手席安全带固定锚拉紧器		
F17	运动模式开关(未配备DCT)	F50	助手席安全带提示垫		
F17-T	运动模式开关(配备DCT)	F51	后左安全带拉紧器		
F18	后左电动驻车制动执行器	F52	后右安全带拉紧器		
F19	后右电动驻车制动执行器	I/P-D	智能接线盒		
F20	后座椅加热器模块	I/P-H	智能接线盒		
F23	后除霜器(+)	JF01	短接连接器	F21	后电源插座
F24	燃油加油口门执行器	JF02	短接连接器	FF04	连接底板线束
F25	燃油控制模块(G4KJ/G4FJ)	EF11	连接前线束		
F26	燃油传感器燃油泵电机(G4NA)	EF21	连接前线束		
F27-IL	后左组合灯(内侧)	FD11	连接驾驶席车门线束		
F27-IR	后右组合灯(内侧)	FD21	连接助手席车门线束		
F28-OL	后左组合灯(外侧)	FD31	连接后左车门线束		
F28-OR	后右组合灯(外侧)	FD41	连接后右车门线束		
F29	高架制动灯	FF04	连接后电源插座延伸线束		
F30	左牌照灯	EF31	连接前线束		
F31	右牌照灯				
F32	行李箱灯				

后电源插座延伸线束

后座椅加热器延伸线束

S61	后座椅加热器模块
S62	后左座椅加热器
S63	后右座椅加热器
S64	后座椅加热器&音响开关
FS31	连接底板线束