


后保险杠线束(2)


CV62-2

R22-IR 后右智能驻车辅助传感器(内侧)
- 6母(KET_025WP_06F)




- | | | | |
|------|--------------------|------|------------------|
| 1. B | 智能驻车辅助控制模块(LID1搭铁) | 4. B | 智能驻车辅助控制模块(搭铁) |
| 2. - | - | 5. G | 智能驻车辅助控制模块(LIN1) |
| 3. - | - | 6. R | 智能驻车辅助控制模块(IG1) |

R22-OR 后右智能驻车辅助传感器(外侧)
- 6母(KET_025WP_06F)




- | | | | |
|------|--------------------|------|------------------|
| 1. B | 智能驻车辅助控制模块(LID1搭铁) | 4. B | 智能驻车辅助控制模块(搭铁) |
| 2. B | 智能驻车辅助控制模块(LID2搭铁) | 5. G | 智能驻车辅助控制模块(LIN1) |
| 3. - | - | 6. R | 智能驻车辅助控制模块(IG1) |

R22-OL 后左智能驻车辅助传感器(外侧)
- 6母(KET_025WP_06F)



- | | | | |
|------|---|------|------------------|
| 1. - | - | 4. B | 智能驻车辅助控制模块(搭铁) |
| 2. - | - | 5. G | 智能驻车辅助控制模块(LIN1) |
| 3. - | - | 6. R | 智能驻车辅助控制模块(IG1) |

R22-SL 后左智能驻车辅助传感器(侧面)
- 6母(KET_025WP_06F)



- | | | | |
|------|---|------|------------------|
| 1. - | - | 4. B | 智能驻车辅助控制模块(搭铁) |
| 2. - | - | 5. L | 智能驻车辅助控制模块(LIN2) |
| 3. - | - | 6. P | 智能驻车辅助控制模块(IG1) |