

转向灯&危险警告灯

维修提示(1)

电路说明

通过各模块与网络之间的数据输入和输出程序控制系统。使用IPS控制模块和室内接线盒内的IPS 9(对)控制转向灯&危险警告灯。

• 转向灯

使用IG1电源,应用组合开关的转向灯开关(左/右)操作转向灯。操作转向灯开关时,IPS控制模块接收信号并控制IPS9和转向信号声音继电器来接通转向灯、转向信号指示灯和转向信号声音。转向结束时,自动解除转向信号操作。如果没有自动解除转向信号操作,手动把开关杆置于中立位置。当改变车道时,驾驶员可以轻微移动开关杆到发出滴答声之前,转向灯闪烁。当释放开关杆时,自动回到中立位置,转向灯OFF。

• 危险警告灯

与点火开关和发动机运转状态无关,按下危险警告灯开关可以操作危险警告灯。危险警告灯开关位于空调控制板上。在紧急情况下,利用危险警告灯可以最大限度防止发生意外事故。按下危险警告灯开关时,IPS控制模块接收信号并控制IPS 9。所有转向灯一起闪烁。

再次按下开关时,解除操作。当危险警告灯功能操作时,转向灯功能无效

• 转向灯开关检查

分离转向灯开关并检查。

危险警告灯开关	转向灯开关	端子		
		12	11	13
OFF	左	○	○	
	N			
	右	○		○

如果转向灯和危险警告灯闪烁异常快或慢,灯线束故障或搭铁故障。