



后备箱门上部线束

R01	高位制动灯
FR01	底板线束连接器
FR02	后备箱门线束连接器
RR01	后备箱门线束连接器
RR02	

后备箱门线束

R02	接触片(后雨刮器电机 & 后除霜器)
R03	后备箱门开关
R04	后门窗开关
R06	牌照灯
R08	后备箱门锁执行器
R15	后雨刮器电机
R16	后除霜器(+)
R17	后除霜器(-)
RR01	后备箱门线束连接器
RR02	后备箱门线束连接器
G18	搭铁(后备箱门)

ESGE007A