

底板线束(2)

HL-8

底板线束

F01	SRS控制模块	F40	助手席安全带拉紧器
F04	行李箱灯	F41	驾驶席安全带固定锚拉紧器
F05	4WD ECM	F42	助手席安全带固定锚拉紧器
F06-A	电动后备箱门模块	F43	座椅安全带提示器
F06-B	电动后备箱门模块	I/P-C	智能接线盒
F07	电动后备箱门左主轴	I/P-D	智能接线盒
F08	电动后备箱门右主轴	JF01	短接连接器
F11	智能钥匙天线(内部#2)	JF02	短接连接器
F12	燃油泵控制模块	CF11	连接控制线束
F13	燃油压力传感器	CF21	连接控制线束
F14	自动大灯水平调整模块	FD11	连接驾驶席车门线束
F15	控制台开关	FD21	连接助手席车门线束
F18	后电源插座	FD31	连接后左车门线束
F19	后左组合灯(外侧)	FD41	连接后右车门线束
F20	后右组合灯(外侧)	FF01	连接右底板线束
F22	后左轮速传感器	FF01	连接左底板线束
F23	后右轮速传感器	FR11	连接后备箱门线束
F24	驻车制动开关	FR21	连接后备箱门线束
F26	ATM变速杆照明灯	FR31	连接后保险杠线束
F27	车顶天线	FR41	连接后保险杠线束
F28	电控电磁阀离合器	FR51	连接后保险杠线束
F29	驾驶席窗帘式安全气囊	FS11	连接驾驶席座椅线束
F30	助手席窗帘式安全气囊	FS21	连接助手席座椅线束
F31	驾驶席侧面安全气囊	MF11	连接主线束
F32	助手席侧面安全气囊	MF21	连接主线束
F33	驾驶席侧面碰撞传感器	GF01	搭铁
F34	助手席侧面碰撞传感器	GF02	搭铁
F35	驾驶席后侧面碰撞传感器	GF03	搭铁
F36	助手席后侧面碰撞传感器	GF04	搭铁
F37	驾驶席安全带扣环传感器	GF06	搭铁
F38	助手席安全带扣环传感器		
F39	驾驶席安全带拉紧器		