

## 拆卸

1. 拆卸空气滤清器总成和空气导管。  
(参考EM部分-“空气滤清器”)
2. 拆卸TCM。  
(参考双离合器变速器控制系统- “TCM”)
3. 拆卸蓄电池和蓄电池托盘。  
(参考EE部分-“蓄电池”)
4. 分离换档执行器电磁阀连接器(A)。




5. 分离换挡执行器电机连接器(A)。



6. 拧下固定螺栓(A-2个, B-3个), 并从变速器上拆卸档位执行器。

### 规定扭矩:

- (A) 9.8~11.8N·m (1.0~1.2kgf·m, 7.2~8.7lb·ft)  
(B) 19.6~26.5N·m (2.0~2.7kgf·m, 14.5~19.5lb·ft)




## 安装


按拆卸的相反顺序安装。

- 安装换挡执行器总成前检查下列项目。

1. 检查换挡执行器是否处于"N"位置
2. 检查O型环(A)的装配状态。



1. 3. 应在O型环表面涂抹一层齿轮油。
4. 检查定位销(A)的装配状态。



- 更换档位执行器总成后，使用GDS诊断仪执行离合器触点学习程序。

