

## 检查

1. 将点火开关转至OFF。
2. 分离IATS连接器。
3. 测量IATS连接器的3号与4号端子之间的电阻。
4. 检查电阻值是否在规定值范围内。

---

规格：参考“规格”

---