

说明

室外温度传感器(ATS)安装在前端模块上，用于检测室外温度。ECM不仅接收进气温度信息，同时接收室外温度信息，以控制通过涡轮增压器提供的进气量。此传感器为负温度系数(NTC)类型，其电阻值与温度成反比例，即热敏电阻的电阻值随温度的升高而减小，随温度的降低而增大。

