

拆卸

- 从前轮毂上拆卸前车轮和轮胎(A)。

规定扭矩:

88.3~107.9N·m(9.0~11.0kgf·m, 65.1~79.6lb·ft)



- 拆卸前车轮和轮胎(A)时, 小心不要损坏轮毂螺栓。

- 拧下固定螺栓和螺母, 并拆卸辅助臂。

规定扭矩:

137.3~156.9N·m(14.0~16.0kgf·m, 101.3~115.7lb·ft)



- 把变速器千斤顶安装到下臂下面, 以便在无负荷状态下拆卸减振器。



3. 拧下固定螺栓&螺母，并从副车架拆卸后辅助臂。

规定扭矩:

107.9~117.7N·m (11.0~12.0kgf·m, 79.6~86.8Ib·ft)



4. 按拆卸时的相反顺序进行安装。

5. 检查车轮定位。

(参考轮胎/车轮-“车轮定位”)

检查

1. 检查轴套是否磨损或变形。
2. 检查后下臂是否变形。
3. 检查所有固定螺栓&螺母。