

## 配置状态

### 1. 驾驶状态

传感器每1分钟传送信号一次，每15秒测量压力一次。

### 2. 静止状态

传感器不传送信号，且每60秒测量压力一次。

### 3. 自动注册状态

在停止后驾驶15分钟以上时，传感器每33秒传送信号一次，每10.8秒测量压力一次。

### 4. OFF状态

TPMS传感器异常。

因此，不测量压力/温度/电池电量。

### 5. 警告状态:

从最后传送信息开始压力变化2psi以上，立即发送轮胎信息。

每2秒测量压力压力一次。