

故障检修

现象	可能出现区域
发动机不能起动或起动困难	真空软管损坏或分离
发动机起动困难	净化控制电磁阀故障
怠速不稳或发动机突然熄火	真空软管损坏或分离
	PCV阀故障
怠速不稳	蒸发排放控制系统故障
机油消耗过多	曲轴箱强制通风管路堵塞