

## 更换

1. 使用圆筒状拆卸工具固定后，拆卸发动机罩碰锁释放把手(A)的挂钩区域。



2. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确认发动机罩碰锁拉线连接是否适当。
- 确保发动机罩适当闭锁/开锁和打开/关闭