

拆卸

- 必须按照前述预防措施/程序拆卸空气囊。
- 在分离正面碰撞传感器线束连接器之前，应先分离正面空气囊线束连接器。
- 在更换正面碰撞传感器时，禁止将点火开关置于ON位置，也不要连接蓄电池导线。

- 分离蓄电池负极导线，并至少等待3分钟。
- 拧下正面碰撞传感器固定螺栓。



- 分离正面碰撞传感器连接器(A)。



安装

- 更换正面碰撞传感器时，禁止将点火开关置于ON位置，也不要连接蓄电池导线。

- 安装新品正面碰撞传感器。
- 连接正面碰撞传感器线束连接器。
- 安装正面碰撞传感器固定螺栓。

规定扭矩：

6.9~8.8N·m (0.7~0.9kgf·m, 5.1~6.5lb·ft)

- 连接蓄电池负极导线。
- 安装正面碰撞传感器后，检查并确认辅助保护系统工作是否良好：
 - 把点火开关置于ON位置，空气囊警告灯亮6秒钟后熄灭。