



说明

窗帘式安全气囊安装在车顶装饰板(左/右)内侧, 在发生侧面碰撞时, 控制碰撞侧的窗帘式安全气囊展开, 保护并降低驾驶员和乘员受伤严重性。SRSCM根据侧面碰撞传感器(SIS)信号判定是否展开窗帘式安全气囊。

禁止用任何检测设备测量安全气囊总成(气体发生器)的电路电阻, 即使使用规定测试仪也不行。如果使用电路测试仪测量安全气囊点火器的电路电阻, 会导致安全气囊意外展开, 造成车辆损坏和人员严重受伤。