

保险丝&继电器信息(6)

SD100-6

电路(PCB接线盒)

保险丝名称	(A)	电路保护
前雨刮器1	25A	点火开关(未配备智能钥匙)、PDM(IG2)继电器(配备智能钥匙)
TCU1	15A	[G4FJ] TCM(7DCT)
前雨刮器2	10A	BCM
ECU3	20A	ECM/PCM(G4NC)/ECM(G4FJ)
喇叭	15A	喇叭继电器
蓄电池管理	10A	蓄电池传感器
传感器2	10A	[G4NC] 机油控制阀#1/#2、凸轮轴位置传感器#1/#2、净化控制电磁阀、可变进气电磁阀、燃油泵继电器 [G4FJ] 机油控制阀#1/#2、净化控制电磁阀、燃油泵继电器
传感器1	15A	[G4NC] ECM/PCM、氧传感器(上)/(下) [G4FJ] ECM、氧传感器(上)/(下)
ECU2	20A	点火线圈#1/#2/#3/#4、电容器(G4NC)
ECU5	15A	ECM/PCM(G4NC)/ECM(G4FJ)
ECU4	15A	ECM/PCM(G4NC)/ECM(G4FJ)
传感器3	10A	[G4NC] 发动机室接线盒(冷却风扇高速继电器、空调继电器) [G4FJ] 制动真空开关、RCV控制电磁阀、发动机室接线盒(冷却风扇高速继电器、空调继电器)
除冰器	15A	发动机室接线盒(前除冰器继电器)(G4FJ)
燃油泵1	20A	燃油泵继电器
模块1	7.5A	电动油泵逆变器(G4NC)
防盗警报喇叭	10A	发动机室接线盒(防盗警报喇叭继电器)
ABS3	10A	ESP控制模块、ABS控制模块
模块2	10A	[G4FJ] 真空泵
ECU6	10A	ECM/PCM(G4NC)/ECM(G4FJ)
TCU2	15A	变速器档位开关、TCM(G4FJ - 7DCT)、ATM变速杆、倒车灯开关
倒车灯	10A	TCM(G4FJ)、PCM、变速器档位开关、倒车灯开关
ECU1	30A	发动机控制继电器

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器