


底板线束(4)

CV40-4

F12 燃油泵控制模块

HMC端子编号	1895910114AS
供应商端子编号	PB625-10027
供应商端子名称	KUM_NMWP_10F



- | | | | |
|--------|---------------|--------|------------------------------------|
| 1. B/O | 仪表盘(燃油传感器(-)) | 6. O/B | 燃油传感器(+):ECM
(燃油箱油量传感器)、
仪表盘 |
| 2. L | 燃油压力传感器(信号) | 7. - | - |
| 3. O | 燃油压力传感器(搭铁) | 8. P | 燃油压力传感器(+5V) |
| 4. B | 搭铁(GF03) | 9. G | C-CAN(高电位) |
| 5. O | C-CAN(低电位) | 10. W | PCB接线盒(燃油泵继电器) |

F13 燃油压力传感器

HMC端子编号	9999900081AS
供应商端子编号	872-858-541
供应商端子名称	HIR_1.2WP_03F



- | | | | |
|------|-------------|------|-----------------|
| 1. P | 燃油泵控制模块(电源) | 3. O | 燃油泵控制模块
(搭铁) |
| 2. L | 燃油泵控制模块(输入) | | |

F14 自动大灯水平调整模块

HMC端子编号	-
供应商端子编号	1-1897168-2
供应商端子名称	AMP_840WP_10F



- | | | | |
|--------|--------------------|-------|--------------------------------|
| 1. B | 搭铁(GM01) | 6. Br | 车速 |
| 2. - | - | 7. O | 智能接线盒
(ARISU-LT IPS 5(4CH)) |
| 3. - | - | | 大灯水平调整执行器-左/右 |
| 4. W | 车身K-通信电路 | 8. G | - |
| 5. Y/B | 智能接线盒
(保险丝-模块4) | 9. - | - |
| | | 10. - | - |

F18 后电源插座

HMC端子编号	-
供应商端子编号	172864-2
供应商端子名称	AMP_PLM2_02F



- | | | | |
|------|---------------------|------|----------|
| 1. L | 智能接线盒
(保险丝-电源插座) | 2. B | 搭铁(GF03) |
|------|---------------------|------|----------|

F19 后左组合灯(外侧)

HMC端子编号	1898003403AS
供应商端子编号	MG610335-5
供应商端子名称	KET_SWP_06F



- | | | | |
|------|------------------------------------|------|------------------------------|
| 1. W | 转向信号灯:
智能接线盒(IPS 2(2CH)) | 4. G | 尾灯&标志灯:
智能接线盒(IPS 6(2CH)) |
| 2. - | - | 5. - | - |
| 3. G | 制动灯:智能接线盒
(ARISU-LT IPS 1(4CH)) | 6. B | 搭铁(GF03) |