



控制线束（汽油 M/T）（2）

HL-6

控制线束

C01 ECM (M/T)
C03 空气流量传感器 (1.6L)
C05 凸轮轴位置传感器
C06 曲轴位置传感器
C07 电容器
C08 CVVT 机油控制阀
C09 怠速执行器
C12 短接连接器
C13-1 喷油嘴#1
C14 爆震传感器
C16 MAP 传感器 (1.4L)
C17 氧传感器 (UP)
C18 氧传感器 (DOWN)
C22 车速传感器 (M/T)
C23 节气门位置传感器
CC01 点火线圈延长线束连接器
CC02 喷油嘴线束连接器
CC03 汽油 MTM 延长线束连接器
EC01 前线束连接器
EC02 前线束连接器
EC03 前线束连接器
G18 搭铁
G19 搭铁
G20 搭铁
G21 搭铁

点火线圈延长线束

C10-1 点火线圈#1 (1.6L)
C10-2 点火线圈#2 (1.6L)
C10-3 点火线圈#3 (1.6L)
C10-4 点火线圈#4 (1.6L)
CC01 控制线束连接器

喷油嘴线束

C13-2 喷油嘴#2
C13-3 喷油嘴#3
C13-4 喷油嘴#4
C26 清除控制电磁阀
C27 水温传感器 (手动)
CC02 控制线束连接器

汽油 MTM 延长线束

C04 倒车灯开关
C22 车速传感器 (M/T)
CC03 控制线束连接器