

更换

用平头螺丝刀或撬开工具撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 用回收/循环/填充设备回收制冷剂。
3. 在发动机冷态，排出散热器中的发动机冷却水。
(参考发动机机械系统-“冷却水”)
4. 拆卸车颈顶盖。
(参考BD部分-“车颈顶盖”)
5. 拧下固定螺栓，从蒸发器芯上拆卸膨胀阀(A)。

规定扭矩：

8.8~13.7N·m(0.9~1.4kgf·m, 6.5~10.1lb·ft)



- 分离管路后，立即堵住或盖住管路开放口，以免湿气和灰尘进入污染。
- 安装时更换新O型环。

6. 从暖风总成上拆卸加热器软管(A)。



- 分离软管时，发动机冷却水会溢出。将冷却水排入到干净的容器内。不要让冷却水溅到电气部件或油漆表面上。如果喷溅在上面，立刻用清水清洗。