

调整

1. 将车辆停放在平坦地面上，并检查车身与提升式后备箱门板是否平齐。
2. 拧松行李箱盖铰链(A)装配螺栓，并上下左右移动调整行李箱盖位置。
3. 转动行李箱盖缓冲块(B)调整行李箱盖和车身之间的间隙。
4. 拧松行李箱盖锁环(C)固定螺栓，并上/下/左/右移动调整锁环位置，然后拧紧固定螺栓。
5. 确定行李箱盖正常打开/关闭。

