

保险丝&继电器信息(4)

SD100-4

电路(发动机室接线盒)

保险丝名称		(A)	电路保护
组合 保险丝-1	主	180A	保险丝:ABS1、ABS2、防盗警报喇叭、电源插座、ISG逆变器
	MDPS	80A	MDPS模块
	B+5	60A	PCB接线块(保险丝:ECU3、ECU4、喇叭、燃油泵、发动机控制继电器)
组合 保险丝-2	B+2	60A	智能接线盒(保险丝:前座椅加热器、ARISU)
	B+3	60A	智能接线盒(保险丝:ARISU、IPS)
	B+4	50A	智能接线盒(保险丝:后座椅加热器、左电动门窗、右电动门窗、行李箱、天窗、驾驶席电动座椅、助手席电动座椅)
	冷却风扇1	60A	[G4LD]冷却风扇1继电器
	后加热器	50A	后除霜器继电器
	鼓风机	40A	鼓风机继电器
	IG1	40A	点火开关、智能接线盒(PDM#2、#3(ACC/IG1)继电器)
	IG2	40A	点火开关、智能接线盒(PDM#4(IG2)继电器、起动机继电器)
保险丝	倒车灯	10A	倒车灯开关、电镜室内后视镜、后左/右组合灯(内侧)、智能接线盒(IPS控制模块)
	电源插座3	20A	点烟器、电源插座#2
	电源插座2	20A	电源插座#1
	TCU1	15A	[G4LD]TCM
	真空泵1	20A	真空泵
	冷却风扇2	40A	冷却风扇1/2继电器
	B+1	40A	智能接线盒(暗电流自动切断装置、保险丝:制动开关、模块1、门锁、PDM1、PDM2)
	DCT1	40A	[G4LD]TCM
	DCT2	40A	[G4LD]TCM
	防盗警报喇叭	10A	防盗警报喇叭继电器
	ABS1	40A	ABS控制模块、ESP控制模块、多功能检查连接器
	ABS2	30A	ABS控制模块、ESP控制模块、多功能检查连接器
	ISG逆变器	40A	电动油泵逆变器
	电源插座1	40A	电源插座继电器

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器