

主线束(7)

CV10-7

M07-C 智能钥匙控制模块

WRK端子编号	-
Vender端子编号	35563-1615
Vender端子名称	MLX_040_16F



- | | | | |
|---------|--------------------------|-------|--|
| 1. B | 电控转向柱锁
(搭铁) | 9. L | 起动/停止按钮开关
(钥匙防盗搭铁) |
| 2. L/O | 电控转向柱锁
(开锁) | 10. O | 起动/停止按钮开关
(钥匙防盗电源) |
| 3. G/B | 电控转向柱锁
(启动) | 11. - | - |
| 4. - | - | 12. W | 起动反馈信号: PCM/ECM、
发动机室接线盒(起动继电器)、
变速器档位开关(P/N档开关) |
| 5. Gr/O | 起动/停止按钮开关
(蓝色SSB指示灯) | 13. R | 智能接线盒
(保险丝-制动开关) |
| 6. Br | 起动/停止按钮开关
(琥珀色SSB指示灯) | 14. G | 制动灯开关(制动信号) |
| 7. Y | 起动/停止按钮开关
(SS照明灯电源) | 15. P | 仪表盘(钥匙防盗输入) |
| 8. G | 起动/停止按钮开关
(SSB照明灯搭铁) | 16. L | 外部蜂鸣器 |

M08-B 音响(标准)

WRK端子编号	-
Vender端子编号	MG654413
Vender端子名称	KET_09025_24F



- | | | | |
|-------|---|---------|---|
| 1. - | - | 12. R | [未配备ISG]智能接线盒
(暗电流自动切断装置
保险丝-多媒体) |
| 2. - | - | | [配备ISG]直流-直流转换器(音响) |
| 3. - | - | 13. - | - |
| 4. G | 方向盘远程控制开关
(信号) | 14. - | - |
| 5. - | - | 15. - | - |
| 6. W | AUX&USB接口(USB数据+) | 16. - | - |
| 7. B | AUX&USB接口(USB电源) | | |
| 8. B | AUX&USB接口(AUX右声道) | 17. G | 方向盘远程控制开关
(搭铁) |
| 9. W | AUX&USB接口(AUX参考电压) | 18. Y | AUX&USB接口(USB数据-) |
| 10. R | 麦克风(+) | 19. B/O | AUX&USB接口(USB搭铁) |
| 11. L | [未配备ISG]智能接线盒
(保险丝-模块2)
[配备ISG]直流-直流转换器(音响) | 20. G | AUX&USB接口(AUX检测) |
| | | 21. Y | AUX&USB接口(AUX左声道) |
| | | 22. B | 麦克风(-) |
| | | 23. - | - |
| | | 24. B | 搭铁(GM04) |

M08-A 音响(标准)

WRK端子编号	-
Vender端子编号	MG654410
Vender端子名称	KET_09025_18F



- | | | | |
|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 1. Y | 后左车门扬声器(+) | 10. B | 后左车门扬声器(-) |
| 2. O | 驾驶席车门扬声器(+),
驾驶席车门高频扬声器(+) | 11. L | 驾驶席车门扬声器(-),
驾驶席车门高频扬声器(-) |
| 3. G | 助手席车门扬声器(+),
助手席车门高频扬声器
(+) | 12. O | 助手席车门扬声器(-),
助手席车门高频扬声器
(-) |
| 4. Br | 后右车门扬声器(+) | 13. W | 后右车门扬声器(-) |
| 5. B/O | - | 14. - | - |
| 6. B | - | 15. R | - |
| 7. - | - | 16. - | - |
| 8. L | 照明灯(+) | 17. Gr | 照明灯(-) |
| 9. Y | 变阻器输入 | 18. R | 玻璃天线 |