



智能接线盒(2)

CV80-2

I/P-B	智能接线盒 - 底板线束	WRK端子编号 -
		Vender端子编号 2005088-1
		Vender端子名称 AMP_025_32F



I/P-C	智能接线盒 - 前线束	WRK端子编号 -
		Vender端子编号 936444-1
		Vender端子名称 AMP_250_04F



1. G	IPS 2CH(HMSL): 高架制动灯	20. Br	IPS控制模块: 驾驶席车门开关
2. O	IPS控制模块: 行李箱灯	21. L	IPS控制模块: 助手席车门开关
3. -	-	22. P	IPS控制模块: [配备后视摄像头] 行李箱盖 [未配备后视摄像头] 行李箱盖外侧手柄开关
4. -	-	23. Gr/B	IPS控制模块: 电动室外后视镜开关 (后视镜折叠开关)
5. B	IPS控制模块: 搭铁(GF01)	24. G/B	IPS控制模块: 电动室外后视镜开关 (后视镜展开开关)
6. O	IPS控制模块: 驻车制动开关、 ESP控制模块	25. Gr/O	IPS控制模块: 助手席座椅安全带扣环开关
7. -	-	26. Br	IPS控制模块: 驾驶席门锁执行器 (门锁钥匙开锁开关)
8. -	-	27. Y/B	IPS控制模块: 电动门窗主开关 (门锁开锁开关)
9. -	-	28. L	IPS控制模块: 助手席门锁执行器 (门锁闭锁/开锁开关)
10. B	IPS控制模块: 搭铁(GF01)	29. W	IPS控制模块: 后右门锁执行器 (门锁闭锁/开锁开关)
11. B	IPS控制模块: 搭铁(GF03)	30. P	IPS控制模块: 安全带提示垫
12. Gr	IPS控制模块: 后左车门开关	31. Y	IPS控制模块: 电动门窗主开关 (门锁闭锁开关)
13. O	IPS控制模块: 后右车门开关	32. P	制动灯开关
14. P/B	IPS控制模块: 驾驶席/助手席门锁执行器 (门锁钥匙闭锁开关)		
15. G	IPS控制模块: 驾驶席门锁执行器 (门锁闭锁/开锁开关)		
16. G/O	IPS控制模块: 行李箱盖碰锁 (行李箱盖开启开关)		
17. P	IPS控制模块: 驾驶席座椅安全带扣环开关		
18. Y	IPS控制模块: 后左门锁执行器 (门锁闭锁/开锁开关)		
19. -	-		

1. W	记忆电源输入: 发动机室接线盒 (组合保险丝-2: B+4)	3. W	记忆电源输入: 发动机室接线盒(保险丝: B+1)
2. R	记忆电源输入: 发动机室接线盒 (组合保险丝-2: B+2)	4. P	保险丝-IG1: PCB接线块 (保险丝: ABS 3/真空泵2/ ECU 5/TCU 2)