

车门线束(3)

CV50-3

D06 驾驶席电动室外后视镜


WRK端子编号	1898005324AS
Vender端子编号	936471-1
Vender端子名称	AMP_040III_16F



- | | | | |
|---------|----------------------|----------|-----------------------|
| 1. Br/B | 电动室外后视镜开关(共同) | 8. R | 转向信号灯: 智能接线盒 (IPS) |
| 2. G | 电动室外后视镜开关(垂直) | 9. - | - |
| 3. P | 电动室外后视镜开关(水平) | 10. - | - |
| 4. W/B | 智能接线盒 (保险丝-后视镜除霜器) | 11. Br/O | 后侧方盲区监测雷达(右) (BSD警告灯) |
| 5. B | 除霜器/转向信号灯搭铁(GF01) | 12. - | - |
| 6. Gr/B | ICM继电器盒 (室外后视镜折叠继电器) | 13. - | - |
| 7. G/B | ICM继电器盒 (室外后视镜展开继电器) | 14. - | - |
| | | 15. - | - |
| | | 16. B | BSD警告灯: 搭铁(GF01) |

D07 驾驶席IMS开关

WRK端子编号	1879006992AS
Vender端子编号	HK328-06010
Vender端子名称	KUM_025_06F



- | | | | |
|--------|---------------|------|----------|
| 1. Br | 驾驶席IMS模块(开关2) | 4. L | 照明灯(+) |
| 2. Y/O | 驾驶席IMS模块(开关1) | 5. B | 搭铁(GF01) |
| 3. O/B | 驾驶席IMS模块(设置) | 6. - | - |

D08 驾驶席智能钥匙外侧手柄

WRK端子编号	9999900107AS
Vender端子编号	MG644483-4
Vender端子名称	KET_050WP_06M



- | | | | |
|--------|----------------------|--------|--------------------|
| 1. L | 智能钥匙控制模块 (天线电源) | 4. R | 智能钥匙控制模块 (天线搭铁) |
| 2. O | 水坑灯: 智能接线盒 (保险丝-模块1) | 5. L/O | BCM(水坑灯) |
| 3. L/B | 智能钥匙控制模块 (门锁闭锁/开锁开关) | 6. B | 门锁闭锁/开锁开关搭铁 (GF01) |

D09 驾驶席压力式侧面碰撞传感器

WRK端子编号	-
Vender端子编号	MG645752-3
Vender端子名称	KET_040IIWP_02F



- | | | | |
|------|--------------|------|--------------|
| 1. O | SRS控制模块(低电位) | 2. G | SRS控制模块(高电位) |
|------|--------------|------|--------------|

D10 驾驶席电动门窗电机

WRK端子编号	1879004571AS
Vender端子编号	F863010
Vender端子名称	FCI_110WP_02F



- | | | | |
|------|-------------|------|-------------|
| 1. Y | 电动门窗主开关(下降) | 2. O | 电动门窗主开关(上升) |
|------|-------------|------|-------------|