

## 倒车灯

## 维修提示(1)

## 电路说明

倒车灯在变速杆挂到倒档时亮，表示汽车要倒车。倒车灯位于车辆的后部。

自动变速器车辆，如果驾驶员要移动变速杆，必须将点火开关置于点火开关1或以上位置，并踩下制动踏板。

手动变速器车辆，如果驾驶员要换档，必须完全踩下离合器踏板。

如果要倒车，必须在车辆完全停车的状态下把变速杆挂到倒档。

如果在车辆移动时把变速杆挂到倒档，不仅损坏变速器，还会出现无法预料的危险境况。

## • 倒车灯信号功能

1. 电铬室内后视镜：变速杆无论何时挂到倒档，为改善驾驶员对车辆后方的视野，后视镜将自动转至最亮设置。
2. IPS控制模块：它检测车辆侧面或后方是否存在障碍物并向驾驶员提出警告。
3. PCM(TCM)：识别档位开关状态并输出最佳控制命令。