

## 前线束(6)

CV20-6

## E33 雨刮器电机

|            |                |
|------------|----------------|
| WRK端子编号    | -              |
| Vender端子编号 | 6189-0504      |
| Vender端子名称 | SUM_090IWP_05F |



- |      |                         |      |                         |
|------|-------------------------|------|-------------------------|
| 1. W | PCB接线块<br>(前雨刮器(高速)继电器) | 4. Y | PCB接线块<br>(前雨刮器(高速)继电器) |
| 2. O | 智能接线盒<br>(保险丝-前雨刮器)     | 5. B | 搭铁(GE02)                |
| 3. G | 智能接线盒<br>(保险丝-雨刮器)      |      |                         |

## E34 清洗液量传感器


|            |              |
|------------|--------------|
| WRK端子编号    | 1895902114AS |
| Vender端子编号 | PB625-02027  |
| Vender端子名称 | KUM_NMWP_02F |



- |         |         |      |          |
|---------|---------|------|----------|
| 1. Br/W | 仪表盘(信号) | 2. B | 搭铁(GE04) |
|---------|---------|------|----------|

## E35 点火锁止&amp;离合器开关

|            |             |
|------------|-------------|
| WRK端子编号    | -           |
| Vender端子编号 | HK265-04021 |
| Vender端子名称 | KUM_060_04F |



- |      |                     |        |                                 |
|------|---------------------|--------|---------------------------------|
| 1. W | 点火锁止开关:<br>搭铁(GE02) | 3. G/B | [配备智能钥匙]<br>点火锁止开关:<br>智能钥匙控制模块 |
| 2. B | 离合器开关:<br>搭铁(GE02)  | O      | [未配备智能钥匙]<br>智能接线盒<br>(保险丝-启动)  |
|      |                     | 4. W   | 离合器开关:<br>PCM/ECM、ESP控制模块       |

## E36 制动油量传感器


|            |              |
|------------|--------------|
| WRK端子编号    | 1898000768AS |
| Vender端子编号 | 368354-1     |
| Vender端子名称 | AMP_JPT_02F  |



- |      |          |        |                    |
|------|----------|--------|--------------------|
| 1. B | 搭铁(GE02) | 2. G/O | 智能接线盒<br>(IPS控制模块) |
|------|----------|--------|--------------------|

## E42 冷却风扇2继电器


|            |     |
|------------|-----|
| WRK端子编号    | -   |
| Vender端子编号 | -   |
| Vender端子名称 | 05F |



- |      |                        |      |                  |
|------|------------------------|------|------------------|
| 1. R | 发动机室接线盒<br>(保险丝-冷却风扇2) | 3. L | PCM/ECM          |
| 2. L | 冷却风扇电机                 | 4. - | -                |
|      |                        | 5. O | PCB接线块(保险丝-传感器2) |

## E43 PDM #3(IG1)继电器

|            |     |
|------------|-----|
| WRK端子编号    | -   |
| Vender端子编号 | -   |
| Vender端子名称 | 05F |



- |      |                          |        |          |
|------|--------------------------|--------|----------|
| 1. Y | 发动机室接线盒<br>(组合保险丝-2-IG1) | 3. B   | 搭铁(GE01) |
| 2. B | 智能接线盒<br>(ON/START)      | 4. -   | -        |
|      |                          | 5. L/O | 智能钥匙控制模块 |