

前线束(7)

CV20-7

E44 起动继电器

WRK端子编号	-
Vender端子编号	-
Vender端子名称	05F



- | | | | |
|------|--------------------------|------|---|
| 1. R | 发动机室接线盒
(组合保险丝-2-IG2) | 5. W | [G4FD-未配备智能钥匙]
PCM、变速器档位开关
[G4FG-配备智能钥匙]
PCM、变速器档位开关、
智能钥匙控制模块
[G4FG-未配备智能钥匙]
ECM、点火锁止开关
[G4FG-配备智能钥匙]
PCM、智能钥匙控制模块、
智能接线盒
(保险丝-起动)
[G4LD-未配备智能钥匙]
ECM、变速器档位开关
[G4LD-配备智能钥匙]
ECM、变速器档位开关、
智能钥匙控制模块 |
| 2. G | 起动机电磁开关 | | |
| 3. B | PCM/ECM、直流-直流转换器 | | |
| 4. - | - | | |

E46 PDM #4(IG2)继电器

WRK端子编号	-
Vender端子编号	-
Vender端子名称	05F



- | | | | |
|------|--------------------------|--------|----------|
| 1. R | 发动机室接线盒
(组合保险丝-2-IG2) | 3. B | 搭铁(GE01) |
| 2. W | 智能接线盒(ON) | 4. - | - |
| | | 5. O/B | 智能钥匙控制模块 |

E47 防盗警报喇叭继电器

WRK端子编号	-
Vender端子编号	-
Vender端子名称	05F



- | | | | |
|---------|-------------------------|---------|-------------------------|
| 1. Br/O | 发动机室接线盒
(保险丝-防盗警报喇叭) | 4. - | - |
| 2. Br | 防盗警报喇叭 | 5. Br/O | 发动机室接线盒
(保险丝-防盗警报喇叭) |
| 3. Y/O | 智能接线盒
(IPS控制模块) | | |

E48 PDM #2(ACC)继电器


WRK端子编号	-
Vender端子编号	-
Vender端子名称	05F



- | | | | |
|------|--------------------------|--------|----------|
| 1. Y | 发动机室接线盒
(组合保险丝-2-IG1) | 3. B | 搭铁(GE02) |
| 2. L | 智能接线盒(ACC/ON) | 4. - | - |
| | | 5. G/O | 智能钥匙控制模块 |

E49 冷却风扇1继电器

WRK端子编号	-
Vender端子编号	-
Vender端子名称	04F



- | | | | |
|------|---------------------------------------|------|----------------------------------|
| 1. R | [G4FD/G4FG]
发动机室接线盒
(保险丝-冷却风扇2) | 1. R | [G4LD]
发动机室接线盒(组合保险丝-2-冷却风扇1) |
| 2. W | PCM/ECM | 2. B | 搭铁(GE01) |
| 3. O | PCB接线块(保险丝-传感器2) | 3. R | PCB接线块(保险丝-传感器2) |
| 4. W | 冷却风扇电机 | 4. R | 冷却风扇控制器 |