

拆卸

1. 将点火开关转至OFF，分离蓄电池负极导线。
2. 举升车辆。
3. 拆卸活性炭罐。
(参考蒸发排放控制系统-“活性炭罐”)
4. 拧下固定螺栓，并从活性炭罐上拆卸燃油箱空气滤清器(A-2个)。

