

## 拆卸

1. 分离蓄电池负极导线，在开始工作前至少等待3分钟。
2. 拆卸车顶装饰板。  
(参考BD部分-车顶装饰板总成)
3. 分离窗帘式空气囊线束连接器(B)，拧下装配螺栓，并拆卸窗帘式空气囊(A)。



## 安装

1. 拔出点火开关钥匙。
2. 分离蓄电池负极导线，并至少等待3分钟。
3. 拧紧窗帘式空气囊固定螺栓和螺母。

### 规定扭矩:

螺栓: 7.8~11.8N·m (0.8~1.2kgf·m, 5.8~8.71b·ft)

• 安装空气囊总成时，不要扭曲。如果空气囊总成扭曲，会导致工作异常。

4. 连接窗帘式空气囊线束连接器。
5. 安装车顶装饰板。  
(参考BD部分-车顶装饰板总成)
6. 连接蓄电池负极导线。
7. 安装窗帘式空气囊(CAB)后，检查并确认辅助保护系统工作是否良好:
  - A. 把点火开关置于ON位置，空气囊警告灯亮6秒钟后熄灭。