

保险丝&继电器信息(11)

蓄电池接线盒



| 编号 | (A) | 符号 | 保险丝名称 | 电路保护 |
|----|------|-----|-------|---|
| F1 | 100A | | B+9 | 后接线盒(保险丝-F51/F52/F53/F54/F57/F58/F59/F60/F62/F63/F64/F65/F66/F67/F68/F69) |
| F2 | 80A | | B+8 | 金属芯块(PCB #2保险丝-F57/F58/F59/F60 & F61/F62/F63/F64/F66/F67) |
| F3 | 10A | AMS | AMS | 蓄电池传感器 |

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器